



PUR Cleaner

PISTOOLREINIGER / VERWIJDEREN VAN NIET UITGEHARD SCHUIM

- ✓ Eenvoudig in gebruik
- ✓ Voor elk pistool met standaard schroefdraad
- ✓ Geschikt voor alle PU-schuimen

Product

Karakteristieken

- Eenvoudig in gebruik.
- Geschikt voor alle PU-schuimen.

Toepassingen

- Reinigen van PU-schuimpistolen.
- Verwijderen van niet-uitgehard PU-schuim.

Gebruik

1. REINIGEN VAN HET PU-PISTOOL

- De doseerknop van het pistool volledig dichtdraaien, alvorens PUR Cleaner op het pistool te schroeven.
- De bus erop schroeven tot aan de blokkeerstand.
- Draai vervolgens de doseerknop volledig open en druk de hendel van het pistool volledig in om zo de schuimresten uit het pistool te verwijderen.
- Blijf dit herhalen tot het reinigingsmiddel zuiver naar buiten komt.
- Draai de doseerknop opnieuw volledig dicht, waarna je de bus PUR Cleaner van het pistool kan schroeven.
- De ring grondig reinigen en het resterende product uit het pistool verwijderen.
- Het pistool steeds droog opbergen.

2. VERWIJDEREN VAN NIET-UITGEHARD PU-SCHUIM

- Monteer de bijgeleverde spuitmond op de bus.
- Controleer of het te behandelen oppervlak bestand is tegen PUR Cleaner. Bij twijfel eerst een proef doen op een niet-zichtbare plaats.
- Vervolgens PUR Cleaner aanbrengen op een doek en hiermee het oppervlak reinigen.
- Indien nodig, deze behandeling herhalen.

Technische Eigenschappen

Voorkomen (bij 20°C): vloeistof
Dampdruk (bij 20°C): ≥ 3000 hPa
Dampdruk (bij 50°C): Relatieve dichtheid (bij 20°C): 0.79
Wateroplosbaarheid: oplosbaar
Oplosbaar in: ethanol, ether, chloroform
Relatieve dampdichtheid: > 1
Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en vorstvrij

Verpakking

		Artikel
PUR Cleaner - 500 ml		670801000